

WASHY BALLS®
for our planet

Anleitung



Washy Balls können mit jeder Waschmaschine benutzt werden. Die Wassertemperatur beim Waschen sollte 60 Grad nicht übersteigen. Um noch bessere Waschergebnisse zu erzielen, Wäsche 20 Minuten in der Waschmaschine einweichen lassen. Keramik Washy Ball bei jeder Wäsche verwenden. Zusätzlich die entsprechende Anzahl Mineral Washy Balls hinzugeben. Bis zu 3 kg Wäsche wird ein Mineral Washy Ball pro Waschvorgang benutzt. Für 3-6 kg Wäsche sollten 2 der Mineral Washy Balls verwendet werden. Ab 6 kg Wäsche oder sehr hartem Wasser sind 3 Mineral Washy Balls in die Waschmaschine zu geben. Wenn die Pellets in den Mineral Washy Balls stark abgenommen haben, Ball öffnen und nachfüllen. Mit dem Reinigungsstick verschmutzte Stellen und Flecken vor der Wäsche einreiben und somit vorbehandeln. Ein Spülgang pro Ladung vollkommen ausreichend. Weichspüler ist nicht notwendig, kann jedoch eingesetzt werden, um der Wäsche eine Duftnote zu geben. Um die Anwendungsdauer zu verlängern, Washy Balls nach der Wäsche trocknen. Mineral Pellets für die Mineral Washy Balls können nachgekauft werden.

Außer Reichweite von Kindern aufbewahren! Falls Pellets verschluckt worden sind, Arzt aufsuchen! Augenkontakt vermeiden! Bei Augenkontakt gründlich mit Wasser spülen!

WASHY BALLS®
for our planet



**Keramik
Washy Ball**



**Mineral
Washy Ball**



2joy innovations GmbH
Erfurt, Germany

